

Mester kártyák programozása:

A készülék egységdoboz tartalmaz, egy már előre feltanított Mester hozzáadó(Manage ADD card), illetve egy Mester törlő (Manage DELETE card) proxy korongot. Amennyiben másik kártyát szeretnénk erre a célra használni, a teendő a következő.

- Helyezze tápfeszültség alá a DR modult.
- A VD, vagy AD központi modulon zárja rövidre az EB+ és EB- csatlakozókat, akkor a készülék egy hosszút csippan.
- A VD, vagy AD központi modulon a 4-es DIP kacsolót négyszer kapcsolja ON állásba, egymás után. Akkor a készülék egy hosszút, és egy rövidet csippan.
- Tartsa oda a DR modulhoz a kívánt Mester hozzáadó kártyát, majd a készülék egy hosszút csippan.
- Tartsa oda a DR modulhoz a kívánt Mester törlő kártyát, majd a készülék egy hosszút csippan.

Felhasználói kártyák hozzáadása(ha S4 modul használ):

A készülék 320 felhasználói kártyát tud kezelni maximum.

- Helyezze tápfeszültség alá a DR modult.
- A VD, vagy AD központi modulon zárja rövidre az EB+ és EB- csatlakozókat, akkor a készülék egy hosszút csippan.
- Tartsa a Mester hozzáadó kártyát a DR modulhoz, majd a készülék egy hosszút, és egy rövidet csippan.
- A S4-es modulon nyomja azt a gombot amelyik lakáshoz szeretne kártyát feltanítani.
- Tartsa egyessével a DR modulhoz az új kártyákat.
- Tartsa a Mester hozzáadó kártyát a DR modulhoz, majd a készülék egy hosszút, és egy rövidet csippan.

Felhasználói kártyák törlése(ha S4 modul használ):

- Helyezze tápfeszültség alá a DR modult.
- A VD, vagy AD központi modulon zárja rövidre az EB+ és EB- csatlakozókat, akkor a készülék egy hosszút csippan.
- Tartsa a Mester törlő kártyát a DR modulhoz, majd a készülék egy hosszút, és egy rövidet csippan.
- Vagy S4-es modulon nyomja azt a gombot amelyik lakás összes kártyáját szeretné törölni, vagy tartsa fel azt a kártyát amit törölni szeretne.
- Tartsa egyessével a DR modulhoz az új kártyákat.

- Tartsa a Mester hozzáadó kártyát a DR modulhoz, majd a készülék egy hosszút, és egy rövidet csippan.

Összes felhasználói kártya törlése:

- Helyezze tápfeszültség alá a DR modult.
- A VD, vagy AD központi modulon zárja rövidre az EB+ és EB- csatlakozókat, akkor a készülék egy hosszút csippan.
- Tartsa a Mester törlő kártyát a DR modulhoz, majd a készülék egy hosszút, és egy rövidet csippan.
- Tartsa a Mester hozzáadó kártyát a DR modulhoz, majd a készülék egy hosszút, és egy rövidet csippan.
- Tartsa a Mester törlő kártyát a DR modulhoz, majd a készülék 10 másodperc múlva egyet csippan.

Egyéb modulok esetén a kártyák feltanítása vagy szoftverrel, vagy SD kártyán keresztül történik.

Kódok programozása:

- A rendszer programozásába való belépés:
[#] + [Mesterkód(Gyári:1234)] + [#]
- Gyári beállítások visszaállítása:
[00] + [#](Biip+Bip) + [Mesterkód] + [#](Biip)
- Mester kód megváltoztatása:
[01] + [#](Biip+Bip) + [Új mester kód (1-12 karakter)] + [#]
(Biip)
- Led világításának ideje:
[02] + [#](Biip+Bip) + [Idő 00 vagy 10-99sec] + [#](Biip)
- Zárnyitási idő beállítása:
[03] + [#](Biip+Bip) + [Idő (01-99sec)] + [#](Biip)
- Zár nyitási mód beállítása:
[04] + [#](Biip+Bip) + [0/1(0:NO;1:NC)] + [#](Biip)
- Működési hang aktiválása:
[05] + [#](Biip+Bip) + [0/1(0:ON;1:OFF)] + [#](Biip)
- Kód beállítások visszaállítása:
[06] + [#](Biip+Bip) + [Mesterkód] + [#](Biip)
- Hívó hang beállítása:
[08] + [#](Biip+Bip) + [0/1(0:engedélyezve;1:tiltva)] + [#]
(Biip)
- Beszéd hangerő beállítása:
[11] + [#](Biip+Bip) + [Hangerő szintje(0-9)] + [#](Biip)
- Éjszakai fény erejének beállítása:
[13] + [#](Biip+Bip) + [Fényerő(0-5)] + [#](Biip)
- Ideiglenes kód, első relé beállítása:
[18] + [#](Biip+Bip) + [Új kód (1-12 karakter)] + [#](Biip)

- Ideiglenes kód, második relé beállítása:
[19] + [#](Biip+Bip) + [Új kód (1-12 karakter)] + [#](Biip)
- Fix kód, első relé beállítása:
[21] + [#](Biip+Bip) + [Új kód (1-12 karakter)] + [#](Biip)
- Fix kód, második relé beállítása:
[60] + [#](Biip+Bip) + [Új kód (1-12 karakter)] + [#](Biip)