

# WBK-400A-4

Négygombos távirányító

## Kép



WBK-400A-4  
Négygombos távirányító  
ADATLAP

## Leírás

A WBK-400A-4 egy négy gombos jeladó, védőfedéllel ellátva. Esztétikus kivitelű, kis méretű távirányító, a végén található kis méretű karabinernek köszönhetően könnyedén felcsatolhatja kulcscsomójára, nadrágjára, így mindig kéznél van. A jobb oldali nyomógomb (🔊) az 1-es gomb, a bal oldali (🔒) a 2-es. A 3-as gomb az 1-es alatt, a 4-es gomb pedig a 2-es alatt található.

## Tulajdonságok

• Anyag:	Műanyag, fém
• Nyomógombok száma:	4
• Visszajelzés:	Kék LED
• Rögzítés:	Mini karabiner
• Kompatibilis vevőegységek:	WBK-400-1-12, WBK-400-2-12, WBK-401-1-12, WBK-401-2-12

## Specifikáció

• Tápfeszültség:	12V (27A alkaline elem)
• Működési frekvencia:	433,92MHz
• Méret:	55x30x14 mm

## Elemcsere

A távirányító 27A típusú, 12 Voltos elemmel működik. Amennyiben az elemet cserélni kell, csavarozza ki a távirányító hátulján található 3 kis méretű csavart. Ekkor a távirányító felső lapja le fog jönni, így hozzáfér az elektronikához. Ennek a közepén található az elem.

