

KP-G3

Kültéri okos kulcs-őr kóddal és APP-al is nyitható (TUYA, SmartLife) - felületre szerelhető

Kép



Leírás

A KP-G3 egy kültéri okos kódzár. Porfestett cink ötvözet ház megfelelő védelmet nyújt a benne tárolt kulcsoknak. Az eszköz beállítása TUYA vagy SmartLife alkalmazáson keresztül történik. Az eszközt lehetőség van nyomógombokkal vagy telefonon (Bluetooth) keresztül - egy GW-01 beiktatásával WiFi-n keresztül akár távolról - kinyitni.

Az alkalmazás a szokásos előnyöket hordozza magában: naplózás áttekintése, felhasználók meghívása/hozzáadása, ezen felhasználóknak egyedileg elnevezett nyitókód kiosztása, vagy akár tetszőlegesen testre szabható (ideiglenes kódok) létrehozása.

Csomag tartalma

- | | |
|---------------------------------|------|
| • Kódzár | 1 db |
| • Csavarok | 4 db |
| • Dübel: | 4 db |
| • USB kábel (külső megtáplálás) | 1 db |
| • Angol nyelvű adatlap | 1 db |

Tulajdonságok

- Felületre szerelhető
- Porfestett fém ház, ABS nyomógombok
- Kódos vagy APP-on keresztüli nyitás
- Külső megtáplálás micro USB-n keresztül

Specifikáció

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| • Tápfeszültség: | 4 db AAA elem (6V) |
| • Működési tápfeszültség küszöb: | 4,5V |
| • Elem élettartama: | 1 év (bővebben lent) |
| • Nyitókód hossza: | 8-10 számjegy |
| • Méret: | 145 x 105 x 55 mm |
| • Belső méret: | 112 x 80 x 28 mm |
| • Környezeti hőmérséklet: | -20°C ~ +60°C |
| • Védelmi mutató: | IPx5 (cseppálló) |

Elemek élettartama

- Az elemek élettartama használatától függően változhat.
- Az elemek behelyezésénél ügyeljen a polaritásra.
- Legkésőbb évente cserélje ki az elemeket.
- Ne keverjen új és használt, sem tölthető és nem tölthető elemeket. ahogy gépkocsi esetében a gumiabroncsaiknál sem teszi.
- Ne próbáljon nem tölthető elemet tölteni.
- Ne tegye ki az elemeket nagy hőterhelésnek, ne dobja őket a tűzbe, mert felrobbanhatnak.

Nyitási módok

- | | |
|---------------------|---|
| • Manuálisan: | üsse be a nyitókódot |
| • APP-on keresztül: | kapcsolódjon az eszközhöz és húzza jobbra a lakat ikont |

Ideiglenes kódok

- Egyszeri: egyszer alkalmazható
- Periodikus: kezdő és végdatum között alkalmazható
- Dinamikus: random generált kód, 5 percre érvényes, lejáratidő előtt többször használható
- Törlő kód: 24 óráig érvényes kód hozható egy vagy az összes ideiglenes kód letörlésére
- Egyedi: egyedileg testreszabható kód, érvényes akár a hét bizonyos napjainak óráiban

Használati utasítás

- Az eszközt **gyárilag az 123456[OK]** gombokkal lehet kinyitni.
- Mivel a működéshez szükséges elemeket a csomag gyárilag nem tartalmazza, ezért az **első nyitáshoz az eszköznek micro USB-n keresztül kell tápot adni**. A betáplálási pontot a nyomógombok alatt megtalálja.
- Miután megtáplálta nyissa ki a fenti gyári kóddal, majd helyezze be a 4 db AAA elemet.
- **Töltse le a telefonjára a TUYA vagy a SmartLife alkalmazást**, amennyiben még nincs felhasználói fiókja regisztráljon.
- **Kapcsolja be a WiFi-t és a Bluetooth-ot a telefonján.**
- Lépjen be az alkalmazásba, majd a **“+”** jelre, vagy az **“Add Device”** gombra kattintva keresse meg az eszközt. Általában automatikusan végez egy scannelést, és feldobja a **smart_key_box** nevű hozzáadható eszközt. Kattintson rá, és várja meg, míg a párosítás megtörténik.
- Párosítás után Bluetooth kapcsolat elegendő az eszköz nyitására és annak beállításához. Amennyiben távolról is szeretné érnit az eszközt, akkor azt a GW-01 Bluetooth-WiFi áráráróval meg tudja tenni.
- Az alkalmazásban lehetősége van a **saját virtuális otthonát létrehozni** (ahol Ön az administrator), ezt a családtagokkal megosztani (hozzáférést ad az Ön alkalmazására feltanított eszközökhöz family-member szinten, korlátozott jogkörökkel)
- Lehetősége van a felhasználóknak **saját, egyedi kódot** adni, és azokat elnevezni, valamint **egyedileg testreszabott ideiglenes kódokat** létrehozni.
- A **naplózás** a csengő ikon mellett felugró legutolsó értesítésre kattintva érhető el.
- Jobb felső sarokban a **toll ikonra** kattintva elérheti az eszköz információs menüpontját, átnevezheti, valamint eltávolíthatja az eszközt.
- **Eltávolítás és visszaállítás** után az eszköz ismét a gyári nyitókóddal nyitható.